

UTILISATION DE VOTRE FOUR THOMSON TBIC44IX

Les fonctions suivantes sont disponibles sur votre appareil :

- A. Fonction four : Voir page 2
- B. Fonction micro-ondes : Voir page 2
- C. Sécurité enfants : Voir page 2

PANNEAU DE CONTRÔLE :

Panneau de contrôle






Boutons et affichage

Les boutons permettent de régler les différentes fonctions. Sur l'écran, vous pouvez lire les valeurs que vous avez réglées.




Symbole	Fonction
	Micro-ondes
	Appui bref : Préchauffage rapide
	Appui long : Verrouillage enfant
	Appui bref : Arrêt
	Appuyer deux fois : Annuler
	Température/Poids

1. Ouvrir l'appareil et mettre la nourriture / boisson sur le plateau tournant.
2. Fermer l'appareil.
3. Sélectionner un programme.



A. FONCTION FOUR :

- Appuyer sur le bouton des fonction pour sélectionner le mode de cuisson  Gril . Tourner la manette +/- pour régler la température.
- Appuyer sur le bouton  , puis tourner la manette +/- pour régler la durée de cuisson.
- Appuyer sur le bouton  pour démarrer.

B. FONCTION MICRO-ONDES :

- Appuyer sur Le bouton  pour activer la fonction Micro-ondes. Tourner la manette +/- pour régler la puissance des micro-ondes.
- Appuyer sur le bouton  , puis tourner la manette +/- pour régler la durée de cuisson.
- Appuyer sur le bouton  pour démarrer.

C. FONCTION SECURITE ENFANTS :

- Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton  afin de verrouiller ou de déverrouiller l'appareil. Le symbole  apparaît lorsque l'appareil est verrouillé.